


Bienvenido(a). Este manual te ayudará a descartar problemas con el control remoto de tu decodificador.

Lo primero que debes hacer es verificar si las baterías del control remoto, tienen energía.



Verifica que las baterías tengan energía.

Una vez descartado este problema y no hay solución, procede a configurar tu control remoto. En las siguientes imágenes, identifica el control remoto de tu decodificador y como configurarlo.



Debe estar en la opción **SAT** que es la función del decodificador.



Debe estar en la opción **DECO** que es la función del decodificador.

Si luego de realizar estos procedimientos no logras configurar tu control, comunícate al 104, averías Movistar TV o al 0-800-11-800, para ayudarte a solucionar el inconveniente.