

Bienvenido(a). Este manual te ayudará a configurar el idioma del menú, audio y subtítulos en tu decodificador.

¿Cómo se puede cambiar el idioma del audio en los canales?

Una de las formas de cambiar el idioma del audio en un canal, es de la siguiente manera:

Con el control remoto pulsa el botón , aparecerá la siguiente pantalla:




Permite cambiar el audio y/o subtítulo del programa

Recuerda que, esta opción sólo se habilitará, si el canal (proveedor) tiene activada la opción para modificar idiomas o subtítulos.

Configuración de Idioma en el decodificador

Podrás definir el idioma del menú, el audio y subtítulos de tu decodificador de acuerdo a tus necesidades.

Para acceder al siguiente menú, presiona la tecla  y selecciona **CONFIGURACIÓN > USUARIO > IDIOMAS**.



En **Menú** selecciona el idioma deseado, usando los botones izquierda y derecha, para cambiar de idioma y **OK** para seleccionar.

En **Audio** selecciona el idioma deseado, usando los botones izquierda y derecha para cambiar de idioma y **OK** para seleccionar.

En **Subtítulos** puedes activar o desactivar la aparición de los subtítulos, usando los botones izquierda y derecha para cambiar de idioma y **OK** para seleccionar.